



Padfone™

**Краткое справочное
руководство**

R7488

Первая редакция
Март 2012 г.

Авторское право © 2012 ASUSTek Computers, Inc.

Все права защищены.

Запрещается воспроизведение какой-либо части данного руководства, включая описанные в нем изделия и программное обеспечение, а также передача, переписывание, хранение в системе поиска информации или перевод на какой-либо язык в любой форме и любыми средствами, за исключением документации, сохраняемой покупателем в качестве резервной копии, без прямого письменного разрешения компании ASUS Telecom ("ASUS").

Обслуживание или гарантия на изделие не продлевается в следующих случаях: (1) изделие было отремонтировано, модифицировано или изменено, если только такой ремонт, модификация или изменение не разрешены в письменном виде компанией ASUS; либо (2) отсутствует или стерт серийный номер изделия.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ, УТРАТОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОТЕРЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Т. П.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ИЗДЕЛИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАННОСТЬ КОМПАНИИ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ОПИСАННЫЕ В НЕМ ИЗДЕЛИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Названия изделий и фирм, упомянутые в данном руководстве, могут являться (а могут и не являться) зарегистрированными товарными знаками или охраняемыми авторским правом объектами соответствующих компаний и используются исключительно для целей идентификации или разъяснения на благо владельцев без намерения нарушить их права.


Благодарим вас за приобретение еще одного потрясающего изделия ASUS!

Перед началом работы обязательно прочтите всю информацию по безопасности и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в документе **Важная информация**, во избежание получения травмы или повреждения вашего устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящее краткое справочное руководство, входящее в комплект поставки устройства, предлагается исключительно для справочных целей и может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последних обновлений и более подробной информации посетите веб-сайт www.asus.com.

Знакомство с PadFone

Элементы на лицевой панели



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если вы собираетесь использовать PadFone вместе с PadFone Station, не рекомендуется наклеивать на PadFone защитную пленку или надевать чехол, поскольку это может вызвать трудности с установкой/извлечением PadFone из PadFone Station.

Элементы на задней панели




Установка SIM-карты и аккумулятора

Перед началом использования PadFone в него необходимо установить модуль идентификации абонента (SIM-карту) и аккумулятор.

Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор:

Снимите заднюю крышку PadFone

1




2




3




Установите SIM-карту



Установите карту microSD




Установите аккумулятор




Установка задней крышки на место

1



2



Зарядка PadFone

После установки SIM-карты и аккумулятора настоятельно рекомендуется полностью зарядить аккумулятор, прежде чем включить устройство.

Чтобы зарядить PadFone:

1. Подключите сетевую вилку к зарядному устройству USB. Убедитесь, что сетевая вилка вставлена надежно.
2. Подключите разъем USB к порту USB зарядного устройства.
3. Подключите разъем microUSB к PadFone.
4. Вставьте сетевую вилку в розетку.




ВНИМАНИЕ! Дважды проверьте подключения и убедитесь, что сетевая вилка надежно вставлена в адаптер переменного тока, чтобы предотвратить перегрев и повреждение кабелей, адаптера или устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только сетевой адаптер питания из комплекта поставки вашего устройства. Использование другого адаптера питания может привести к повреждению устройства.
- Лучший способ зарядки вашего PadFone — подключить его к сети электропитания с помощью входящих в комплект поставки зарядного устройства USB и USB-кабеля.
- Напряжение в сети питания на входе данного адаптера должно составлять 100–240 В перем. тока, а напряжение на выходе кабеля microUSB — 5 В, 2 А пост. тока.

Включение и выключение PadFone

Нажмите кнопку питания сверху на PadFone, чтобы включить или выключить устройство.



ВАЖНО! При первом включении PadFone вы увидите экран приветствия. Нажмите на меню, чтобы выбрать предпочитаемый вами язык, затем нажмите **“Следующий этап”**. Следуйте дальнейшим указаниям на экране, чтобы настроить PadFone.

Чтобы выключить PadFone:

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 (пяти) секунд до появления меню выключения.
2. Нажмите **Выкл. питание**, затем нажмите **ОК** для подтверждения.



Padfone™ Station

Краткое справочное руководство

R7467

Первая редакция
Март 2012 г.

Авторское право © 2012 ASUSTek Computers, Inc.

Все права защищены.

Запрещается воспроизведение какой-либо части данного руководства, включая описанные в нем изделия и программное обеспечение, а также передача, переписывание, хранение в системе поиска информации или перевод на какой-либо язык в любой форме и любыми средствами, за исключением документации, сохраняемой покупателем в качестве резервной копии, без прямого письменного разрешения компании ASUS Telecom ("ASUS").

Обслуживание или гарантия на изделие не продлевается в следующих случаях: (1) изделие было отремонтировано, модифицировано или изменено, если только такой ремонт, модификация или изменение не разрешены в письменном виде компанией ASUS; либо (2) отсутствует или стерт серийный номер изделия.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ, УТРАТОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОТЕРЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Т. П.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ИЗДЕЛИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАННОСТЬ КОМПАНИИ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ОПИСАННЫЕ В НЕМ ИЗДЕЛИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Названия изделий и фирм, упомянутые в данном руководстве, могут являться (а могут и не являться) зарегистрированными товарными знаками или охраняемыми авторским правом объектами соответствующих компаний и используются исключительно для целей идентификации или разъяснения на благо владельцев без намерения нарушить их права.

Благодарим вас за приобретение еще одного отличного изделия ASUS!


Перед началом работы обязательно прочтите всю информацию по безопасности и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в документе **Важная информация** из комплекта поставки вашего PadFone, во избежание получения травмы или повреждения устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящее краткое справочное руководство, входящее в комплект поставки устройства, предлагается исключительно для справочных целей и может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последних обновлений и более подробной информации посетите веб-сайт www.asus.com.

Знакомство PadFone Station

Обзор

- ❶ Объектив камеры
- ❷ Светочувствительный датчик
- ❸ Сенсорный дисплей



Обзор

- 4 Фиксатор дверцы отсека для PadFone
- 5 Светодиодный индикатор
- 6 Кнопка питания
- 7 Вентиляционное отверстие
- 8 Отсек PadFone
- 9 Отверстие для вспышки PadFone
- 10 Отверстие для камеры PadFone
- 11 Динамик
- 12 Аудиоразъем
- 13 Кнопка громкости
- 14 Микрофон
- 15 Шарнирные отверстия
- 16 40-конт. порт USB




Зарядка PadFone Station

Настоятельно рекомендуется полностью зарядить PadFone Station перед использованием устройства совместно с PadFone.

Чтобы зарядить PadFone Station:

1. Подключите сетевую вилку к зарядному устройству USB. Убедитесь, что сетевая вилка вставлена надежно.
2. Подключите разъем USB к порту USB зарядного устройства.
3. Подключите разъем microUSB к PadFone Station.
4. Вставьте сетевую вилку в розетку.



ВНИМАНИЕ! Дважды проверьте подключения и убедитесь, что сетевая вилка надежно вставлена в адаптер переменного тока, чтобы предотвратить перегрев и повреждение кабелей, адаптера или устройства.

ВАЖНО! 40-конт. разъем/порт используется только для зарядки PadFone Station. Он не может использоваться для передачи данных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Используйте только сетевой адаптер питания из комплекта поставки вашего устройства. Использование другого адаптера питания может привести к повреждению устройства.
 - Лучший способ зарядки PadFone Station — подключить PadFone Station к сети электропитания с помощью входящих в комплект поставки зарядного устройства USB и USB-кабеля.
 - Напряжение в сети питания на входе данного адаптера должно составлять 100–240 В перем. тока, а напряжение на выходе 40-конт. USB-кабеля — 15 В, 1,2 А пост. тока.
-

Установка PadFone в PadFone Station


ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется наклеивать на PadFone защитную пленку или надевать чехол, поскольку это может вызвать трудности с установкой/извлечением PadFone из PadFone Station.

Чтобы установить PadFone в PadFone Station:


1. Удерживая PadFone Station лицевой стороной вниз, нажмите на фиксатор, чтобы открыть отсек для PadFone.



2. Совместите PadFone с направляющими отсека для PadFone. Расположите PadFone, так чтобы он совпал с контурным ориентиром внутри отсека.



3. Вставьте PadFone до упора в приемник PadFone Station до достижения надежного соединения, подтверждаемого кратковременным вибрированием.



4. Закройте дверцу отсека для PadFone и убедитесь, что фиксатор надежно защелкнулся.



После успешной установки PadFone в PadFone Station, ОС Android автоматически подстроит экран и приложения для работы в среде планшетного ПК.

Если какое-либо приложение было разработано для экрана меньшего размера, рядом с часами отобразится элемент управления масштабированием.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенный ниже экран представлен только для справки и может существенно отличаться от экрана на вашем устройстве.



Учебное пособие

При первой установке PadFone в PadFone Station автоматически открывается учебное пособие. В нем предлагается полезная информация по оптимальным возможностям использования PadFone, PadFone Station, PadFone Station Dock и стилуса-гарнитуры PadFone.


Чтобы вновь открыть учебное пособие, проведите пальцем вправо и нажмите “Учебное пособие”  на Начальном экране.



Извлечение PadFone из PadFone Station


Чтобы извлечь PadFone из PadFone Station:

1. Удерживая PadFone Station лицевой стороной вниз, нажмите на фиксатор отсека, чтобы открыть отсек для PadFone.



- Откройте дверцу отсека для PadFone вверх на угол 90° , чтобы PadFone полностью отсоединился от разъемов.

ВАЖНО! При открывании дверцы отсека для PadFone на угол 90° задействуются специальные рычаги, позволяющие извлечь PadFone из PadFone Station надлежащим образом.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ извлекать PadFone из PadFone Station с помощью каких-либо инструментов или руками во избежание повреждения устройств или нанесения себе травмы.

3. Осторожно извлеките PadFone (A) и закройте дверцу отсека для PadFone (B).





